

Hola, soy Cami^{ES}

Hi, I'm Cami^{EN}

Oi eu sou Cami^{PT}

Salut, je suis Cami^{FR}

Ciao, sono Cami^{IT}

Hallo, ich bin Cami^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

- (ES) Funda pinza: 7,9 cm de longitud, 5,4 cm de ancho y un peso de 30,8 gramos.
- Funda anillo: 9,8 cm de longitud, 4,1 cm de ancho y un peso de 18,3 gramos.
- Funda clitoral: 7,9 cm de longitud, 5,4 cm de ancho y un peso de 30,8 gramos.
- Vibrador: 4,7 cm de longitud, 1,9 cm de ancho y un peso de 15,7 gramos.
- Control remote: 7 cm de longitud, 3,5 cm de ancho y un peso de 19 gramos.

- (EN) Clamp sleeve: 7.9 cm in length, 5.4 cm in width, and weighing 30.8 grams.
- Ring sleeve: 9.8 cm in length, 4.1 cm in width, and weighing 18.3 grams.
- Clitoral sleeve: 7.9 cm in length, 5.4 cm in width, and weighing 30.8 grams.
- Vibrator: 4.7 cm in length, 1.9 cm in width, and weighing 15.7 grams.
- Remote control: 7 cm in length, 3.5 cm in width, and weighing 19 grams.

- (PT) Funda de pinça: 7,9 cm de comprimento, 5,4 cm de largura e um peso de 30,8 gramas.
- Funda de anel: 9,8 cm de comprimento, 4,1 cm de largura e um peso de 18,3 gramas.
- Funda clitoral: 7,9 cm de comprimento, 5,4 cm de largura e um peso de 30,8 gramas.
- Vibrador: 4,7 cm de comprimento, 1,9 cm de largura e um peso de 15,7 gramas.
- Controle remoto: 7 cm de comprimento, 3,5 cm de largura e um peso de 19 gramas.

- (FR) Étui de pince: 7,9 cm de longueur, 5,4 cm de largeur et un poids de 30,8 grammes.
- Étui d'anneau: 9,8 cm de longueur, 4,1 cm de largeur et un poids de 18,3 grammes.
- Étui clitoridien: 7,9 cm de longueur, 5,4 cm de largeur et un poids de 30,8 grammes.
- Vibreux: 4,7 cm de longueur, 1,9 cm de largeur et un poids de 15,7 grammes.
- Télécommande: 7 cm de longueur, 3,5 cm de largeur et un poids de 19 grammes.

- (IT) Fodero pinza: 7,9 cm di lunghezza, 5,4 cm di larghezza e un peso di 30,8 grammi.
- Fodero anello: 9,8 cm di lunghezza, 4,1 cm di larghezza e un peso di 18,3 grammi.
- Fodero clitorideo: 7,9 cm di lunghezza, 5,4 cm di larghezza e un peso di 30,8 grammi.
- Vibratore: 4,7 cm di lunghezza, 1,9 cm di larghezza e un peso di 15,7 grammi.
- Telecomando: 7 cm di lunghezza, 3,5 cm di larghezza e un peso di 19 grammi.

- (DE) Klemmhülle: 7,9 cm Länge, 5,4 cm Breite und ein Gewicht von 30,8 Gramm.
- Ringhülle: 9,8 cm Länge, 4,1 cm Breite und ein Gewicht von 18,3 Gramm.
- Clitorishülle: 7,9 cm Länge, 5,4 cm Breite und ein Gewicht von 30,8 Gramm.
- Vibrator: 4,7 cm Länge, 1,9 cm Breite und ein Gewicht von 15,7 Gramm.
- Fernbedienung: 7 cm Länge, 3,5 cm Breite und ein Gewicht von 19 Gramm.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) 9 modos de vibración.

(EN) 9 vibration modes.

(PT) 9 modos de vibração.

(FR) 9 modes de vibration.

(IT) 9 modalità di vibrazione.

(DE) 9 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación directa y precisa de la zona G.

(EN) Direct and precise stimulation of the G-spot.

(PT) Estimulação direta e precisa da zona G.

(FR) Stimulation directe et précise du point G.

(IT) Stimolazione diretta e precisa della zona G.

(DE) Direkte und präzise Stimulation des G-Punktes.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 30 minutos a máxima velocidad y 60 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 30 minutes at full power and 60 minutes at minimum power.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 30 minutos com velocidade máxima e 60 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 30 minutes à puissance maximale et 60 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 30 minuti alla velocità massima e 60 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 30 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 60 Minuten.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) 100 % étanche.

(IT) Completamente sommersibile.

(DE) Vollständig tauchfest.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Cami es un vibrador con control remoto y 3 fundas intercambiables, cada una diseñada para proporcionar sensaciones únicas. El usuario puede elegir entre una funda tipo pinza, anillo o clitoral, y colocar el vibrador dentro de la funda deseada. Cami permite experimentar diferentes tipos de estimulación y adaptarse a las preferencias de cada pareja.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB durante 1 hora aproximadamente. La luz intermitente indica que el juguete se está cargando, y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón durante 2 segundos.
- Para descubrir los diferentes modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.

- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,5 Wh.

- La batería tiene una corriente máxima de carga de 500 mA.

- La capacidad de la batería es de 240 mAh.

- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Cami is a remote-controlled vibrator with 3 interchangeable cases, each designed to provide unique feelings. The user can choose between a clamp, ring or clitoral case, and place the vibrator inside the desired case. Cami allows you to experience different types of stimulation and adapt to the preferences of each partner.

Instructions for proper use:

- Prior to using the toy, charge it for approximately 1 hour.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to the USB port for approximately 1 hour. The flashing light indicates that the toy is charging, and when it stops flashing this means that it is totally charged and ready for use.
- To switch the toy on and off, hold the button down for 2 seconds.
- To find out more about the different vibrating modes, press the same button down briefly and repeatedly.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.

- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.

- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.

- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.

- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.

- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.

- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.

- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and power consumption:

- The product has a maximum power of 2.5 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 500 mA.
- The battery capacity is 240 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Camí, é um vibrador com comando à distância e 3 capas intercambiáveis, cada uma desenhada para proporcionar sensações únicas. O utilizador pode escolher entre uma capa tipo mola, anel ou para clitóris, e colocar o vibrador dentro da capa desejada. Camí, permite experimentar diferentes tipos de estimulação e adaptar-se assim às preferências de cada casal.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de usar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 1 hora.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador ao brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB durante cerca de 1 hora. A luz intermitente indica que o brinquedo está a carregar e a luz fixa indica que está totalmente carregado e pode ser utilizado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, pressione o botão durante 2 segundos.
- Para descobrir os diferentes modos de vibração, pressione breve e repetidamente o mesmo botão.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.

- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.

- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.

- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.

- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.

- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.

- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 2,5 Wh.

- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 500 mA.

- A capacidade da bateria é de 240 mAh.

- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Cami est un vibreur télécommandé doté de 3 embouts interchangeables, chacun conçu pour procurer des sensations uniques. L'utilisateur peut choisir entre un embout de type pince, un anneau ou un embout clitoridien, et placer le vibreur dans l'embout souhaité. Cami permet d'expérimenter différents types de stimulation et de s'adapter aux préférences de chaque partenaire.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le jouet, chargez-le pendant environ 1 heure.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB pendant environ 1 heure. Le voyant clignotant indique que le jouet est en cours de charge, et le voyant fixe indique qu'il est entièrement chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Pour découvrir les différents modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le même bouton.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriquée en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, voltage et consommation électrique :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 2,5 Wh.

- La batterie a un courant de charge maximal de 500 mA.

- La capacité de la batterie est de 240 mAh.

- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Cami è un vibratore con telecomando e 3 guaine intercambiabili, ciascuna progettata per fornire sensazioni uniche. Chi lo utilizza può scegliere tra una guaina tipo pinza, anello o clitoridea e posizionare il vibratore all'interno della guaina desiderata. Cami permette di sperimentare diversi tipi di stimolazione e di adattarsi alle preferenze di ogni coppia.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzarlo, caricalo per circa 1 ora.
- Per caricare il giocattolo, collega un'estremità del caricatore al giocattolo e l'altra estremità ad una porta USB per circa 1 ora. La luce a intermittenza indica che il giocattolo è in carica, mentre la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tieni premuto il pulsante per 2 secondi.
- Per scoprire le diverse modalità di vibrazione, premi brevemente e in modo ripetuto lo stesso pulsante.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,5 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 500 mA.
- La capacità della batteria è di 240 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Cami ist ein ferngesteuerter Vibrator mit drei austauschbaren Aufsätzen, von denen jeder ein einzigartiges Gefühl vermittelt. Der Benutzer kann zwischen einer Klammer, einem Ring und einem Klitoris-Stimulator wählen und den gewünschten Aufsatz auf den Vibrator aufsetzen. Mit Cami kann man verschiedene Arten der Stimulation erleben und sich auf die Vorlieben des jeweiligen Partners einstellen.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 60 Minuten lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Halte die Taste des Spielzeugs 2 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Betätige die Taste kurz, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln und diese zu erkunden.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.

- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.

- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.

- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.

- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 2,5 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 500 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 240 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.



Vulva^{SS} **Vulva^{EM}** **Vulva^{PT}** **Vulve^{FB}** **Vulva^{IT}** **Vulva^{DE}**



Pene&Vulva^{SS} **Penis&Vulva^{EM}** **Pênis&Vulve^{PT}** **Pénis&Vulve^{FB}** **Pene&Vulva^{IT}** **Penis&Vulva^{DE}**

