

Hola, soy Flama^{ES}

Hi, I'm Flama^{EN}

Oi eu sou Flama^{PT}

Salut, je suis Flama^{FR}

Ciao, sono Flama^{IT}

Hallo, ich bin Flama^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 14,2 cm de longitud (10,5 cm insertables), 7 cm de ancho, 7 cm de altura, 3,05 cm de diámetro insertable y un peso de 290,64 gramos.

(EN) 14.2cm long (10.5cm insertable length), 7cm wide, 7cm high, 3.05cm insertable diameter, weighing 290.64 grams.

(PT) 14,2 cm de comprimento (10,5 cm inseríveis), 7 cm de largura, 7 cm de altura, 3,05 cm de diâmetro inserível e pesa 290,64 gramas.

(FR) 14,2 cm de longueur (10,5 cm insérable), 7 cm de largeur, 7 cm de hauteur, 3,05 cm de diamètre insérable et un poids de 290,64 grammes.

(IT) 14,2 cm di lunghezza (10,5 cm inseribili), 7 cm di larghezza, 7 cm di altezza, 3,05 di diametro inseribile e un peso di 290,64 grammi.

(DE) 14,2 cm Länge (10,5 cm einführbar), 7 cm Breite, 7 cm Höhe, 3,05 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 290,64 g.



(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación del tronco y el glánde del pene.

(EN) Stimulation of the shaft and glans penis.

(PT) Estimulação do tronco e da glânde do pénis.

(FR) Stimulation de la tige et du gland du pénis.

(IT) Stimolazione del tronco e del glánde del pene.

(DE) Stimulation des Schafts und der Eichel.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad.

(EN) Internal rechargeable battery with USB cable (included). Battery lasts 60 minutes at maximum speed.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos na velocidade máxima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec un câble de chargement USB (inclus). La batterie a une autonomie de 60 minutes à la vitesse maximale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla massima velocità.

(DE) Interner wiederaufladbarer Akku, mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) 100 % étanche.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Vollständig tauchfest.



(ES) Modo calor.

(EN) Heat mode.

(PT) Modo de calor.

(FR) Mode chaleur.

(IT) Modalità calore.

(DE) Wärmemodus.



(ES) 2 motores independientes.

(EN) 2 independent motors.

(PT) 2 motores independentes.

(FR) 2 moteurs indépendants.

(IT) 2 motori indipendenti.

(DE) 2 unabhängige Motoren.

Instrucciones ^{ES}

Finalidad del producto:

Flama es un masturbador que estimula el glande y el tronco del pene gracias a sus 2 motores independientes (con pulsación y vibración). Activa el modo calor y disfruta de una sensación más placentera.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, cargarlo durante aproximadamente 6 horas.
- Para cargar el juguete, conectar el extremo en punta del cargador a la base y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender, pulsar el botón de la base durante 2 segundos.
- Para activar el modo vibración, pulsar el botón con forma de "S" durante 2 segundos. Volver a pulsarlo para descubrir los 10 patrones de vibración.
- Para activar el modo pulsación, pulsar el botón con las dos flechas durante 2 segundos. Volver a pulsarlo para descubrir los 10 patrones de pulsación.
- Para activar el modo calor, pulsar el botón con el dibujo de un sol durante 2 segundos. La luz roja intermitente indica que se está calentando. Volver a presionar el botón durante 2 segundos para apagar el modo calor.
- Para apagar el juguete, pulsar el botón de la base durante 2 segundos.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 4,4 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 1050 mA.
- La capacidad de la batería es de 450 mAh.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions ^{EN}

Product purpose:

Flama stimulates the length and base of the penis thanks to its two independent motors (with pulse and vibration). Activate heat mode and enjoy even more pleasure.

Instructions or directions for correct use:

- Before using the product, charge for around 6 hours.
- To charge the toy, connect the pointed end of the charger to the base and the other end to a USB port. A flashing light indicates that it is charging. When the light stops flashing, the toy is fully charged.
- To switch on, hold down the button on the base for two seconds.
- To activate vibration mode, hold down the S-shaped button for two seconds. Press again to discover 10 different vibration patterns.
- To activate pulse mode, hold down the button with two arrows for two seconds. Press again to discover 10 different pulse patterns.
- To activate heat mode, hold down the sun button for two seconds. A flashing red light indicates that the toy is heating up. Hold down again for two seconds to switch off heat mode.
- To switch it off, hold down the button for 2 seconds.
- Recommended for use with a water-based lubricant.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type of battery material:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and power consumption:

- The product has a maximum power of 4.4 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 1050 mA.
- The battery capacity is 450 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções ^{PT}

Finalidade do produto:

Flama é um masturbador que estimula a glândula e o corpo do pênis graças aos seus 2 motores independentes (com pulsação e vibração). Ative o modo de calor e desfrute de uma sensação mais agradável.

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de usar o produto, carregue-o durante cerca de 6 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue a extremidade pontiaguda do carregador à base e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar, pressione o botão na base durante 2 segundos.
- Para ativar o modo de vibração, pressione o botão em forma de "S" durante 2 segundos. Pressione-o novamente para descobrir os 10 padrões de vibração.
- Para ativar o modo de pulsação, pressione o botão com as duas setas por 2 segundos. Pressione-o novamente para descobrir os 10 padrões de pulsação.
- Para ativar o modo de calor, pressione o botão com o desenho de um sol durante 2 segundos. A luz vermelha intermitente indica que está a aquecer. Pressione o botão novamente durante 2 segundos para desligar o modo de calor.
- Para desligar o brinquedo, manter o botão premido durante 2 segundos.
- Recomenda-se utilizá-lo com lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material das baterias:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 4,4 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 1050 mA.
- A capacidade da bateria é de 450 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions ^{FR}

Finalité du produit :

Flama est un masturbateur qui stimule le gland et la verge du pénis grâce à ses 2 moteurs indépendants (avec pulsation et vibration). Activez le mode chaleur et profitez d'une sensation plus agréable.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 6 heures.
- Pour charger le jouet, connectez l'extrémité pointue du chargeur à la base et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour mettre en marche, appuyez sur le bouton de la base pendant 2 secondes.
- Pour activer le mode vibration, appuyez sur le bouton «S» pendant 2 secondes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire apparaître les 10 modes de vibration.
- Pour activer le mode pulsation, appuyez sur le bouton avec les deux flèches pendant 2 secondes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire apparaître les 10 motifs de pulsation.
- Pour activer le mode chaleur, appuyez sur le bouton soleil pendant 2 secondes. Le voyant rouge clignotant indique qu'il est en train de chauffer. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 2 secondes pour désactiver le mode chaleur.
- Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriquée en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne

le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.

- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie :

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, voltage et consommation électrique :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 4,4 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 1050 mA.
- La capacité de la batterie est de 450 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni ^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Flama è un masturbatore che stimola il glande e il tronco del pene grazie ai 2 motori indipendenti (con pulsazione e vibrazione). Attiva la modalità calore e goditi una sensazione ancora più piacevole.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, caricarlo per circa 6 ore.
- Per caricare il giocattolo, connettere l'estremità a punta del caricatore alla base e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accenderlo, premere il pulsante alla base per 2 secondi.
- Per attivare la modalità vibrazione, premere il pulsante a forma di "S" per 2 secondi. Premerlo nuovamente per conoscere i 10 modelli di vibrazione.
- Per attivare la modalità pulsazione, premere il pulsante con le due frecce per 2 secondi. Premerlo nuovamente per conoscere i 10 modelli di pulsazione.
- Per attivare la modalità calore, premere il pulsante con l'icona del sole per 2 secondi. La luce rossa lampeggiante indica che si sta riscaldando. Premere nuovamente il pulsante per 2 secondi per spegnere la modalità calore.
- Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
- Si raccomanda di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 4,4 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 1050 mA.
- La capacità della batteria è di 450 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung ^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Flama ist ein Masturbator, der dank seiner zwei unabhängigen Motoren (Pulsieren und Vibration) zugleich die Penisspitze und den Penischaft stimuliert. Aktiviere den Wärmemodus, um ein noch schöneres Erlebnis zu erreichen.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Lade das Produkt vor dem Gebrauch etwa 6 Stunden lang auf.
- Verbinde das Ladegerät mit der Unterseite von Flama und einem USB-Eingang. Das blinkende Licht bedeutet, dass ein Ladevorgang im Gange ist. Leuchtet das Licht dauerhaft, so heißt das, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Zum Einschalten drückst du den Knopf an der Unterseite von Flama für 2 Sekunden.
- Um den Vibrationsmodus zu aktivieren drückt du den Knopf in der Form eines „S“ für 2 Sekunden. Drücke erneut, um das nächste der 10 Vibrationsmuster auszuprobieren.
- Um den Pulsieren-Modus zu aktivieren drückt du den Knopf mit den zwei Pfeilen für 2 Sekunden. Drücke erneut, um das nächste der 10 pulsierenden Muster auszuprobieren.
- Um den Wärmemodus zu aktivieren, drücke den Knopf mit dem Sonnen-Symbol für 2 Sekunden. Das blinkende rote Licht bedeutet, dass sich das Gerät erwärmt. Durch den Drücken auf den gleichen Knopf für 2 Sekunden kann der Wärmemodus wieder deaktiviert werden.
- Um das Spielzeug auszuschalten, hältst du die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Es wird empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:


- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren. • Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 4,4 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 1050 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 450 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.



PLATANOMELÓN